

**LEYENDA**

**P** Botón  
Puede variar su posición  
según modelo de mando.

▲ Subida

■ Stop

▼ Bajada



El motor realizará un movimiento

# PROGRAMACIÓN

## 1. Identificación mando emisor

- Mantenemos pulsado el botón **M** hasta 
- Pulsamos una vez **▲** y el motor 

## 2. Sentido de giro (sólo si es incorrecto)

- Si el sentido de giro es incorrecto, mantenemos pulsado **■** hasta 
- Pulsamos una vez **▼** y el motor 

## 3. Fin de carrera punto alto

- Pulsamos una vez **P** 
- Pulsando **▲** llevamos el motor hasta el punto alto deseado.
- Pulsamos una vez **P** 

## 4. Fin de carrera punto bajo

- Llevamos el motor hasta el punto bajo deseado
- Pulsamos una vez **P** 
- Pulsamos una vez **P** 

# PROGRAMACIÓN OPCIONAL

## 5. Modificar finales de carrera

- Llevar el motor hasta el final de carrera a modificar
- Pulsamos una vez **P** 
- Llevamos el motor al nuevo final de carrera
- Pulsamos una vez **P** 

## 6. Añadir emisor adicional (copiar mando)

- En el mando **existente**, mantenemos pulsado **■** hasta 
- En el mando **adicional**, pulsamos una vez **▲** 
- **EL MANDO YA ESTÁ COPIADO**

## 7. Borrar mando emisor

- Mantenemos pulsado **■** hasta 
- Pulsamos 1 vez **P** 

## 8. Borrar todo

- Mantenemos pulsado **■** hasta 
- Mantenemos pulsado 10 seg. **P** hasta  
- Volver a empezar programación desde el punto 1.

# A-OK<sup>®</sup>

Soluciones para controlar persianas, toldos y cortinas, creando el ambiente perfecto para cada momento del día.

*Más fácil  
con un solo clic.*

A woman with voluminous curly hair is smiling and looking towards the camera. She is holding a white smartphone in her right hand. The background shows a window with horizontal blinds, through which some greenery is visible. The lighting is bright and natural.

[www.a-okmotors.com](http://www.a-okmotors.com)